

# Solarmodulträger

## Pole Support Structure

10/2015

The module support structure can be used both for the installation on the pole and on the wall.

The flexible support allows for a fixation on poles with different diameters. Moreover, modules with different dimensions can be also mounted.

Der Modulträger kann sowohl für die Mastmontage als auch für Wandmontage verwendet werden.

Die flexible Befestigung erlaubt die Befestigung an unterschiedlichen Mastdurchmessern. Außerdem können Module mit unterschiedlichen Abmessungen montiert werden



Mounting Type	Befestigungsvarianten	Side of Pole or Wall Mount   Mastbefestigung oder Wandmontage
Pole diameter	Mastdurchmesser	50-60 mm
Material	Material	Aluminum
Max. module size	Max. Moduleistung	60 W
Number of Module	Anzahl von Modulen	1
Module length	Modullänge	400-640 mm
Setting Angle fixed	Neigungswinkel fest	45°